


## MX1231 ピストンポンプ

## 取扱説明書



| <b>■MX1231PL</b> (PTF) | E/LEATHER CHEVRONS |
|------------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|

- ■MX1231PP (PTFE CHEVRONS)
- ■MX1231PU (PTFE/UHMW CHEVRONS)
- ■MX1231UC (UHMW U-CUP)

## 目 次

| 安全上の注意2~4                   |
|-----------------------------|
| 1. 概要 5                     |
| 1.1 概要 5                    |
| 1.2 仕様 5                    |
| 2. MX1231 ポンプ分解図&パーツリスト6    |
| 3. MX1231 ポンプ本体アッセンブリ 7~8   |
| 3.1 分解図(メンテナンス) 7           |
| 3.2 トラブルシューティング 8           |
| <b>4. AX140Sエアモータ</b> 9~11  |
| 4.1 仕様 9                    |
| 4.2 エアモータ分解図10              |
| 4.3 エアモータパーツリスト 11          |
| 5. AX140Sエアモータメンテナンス 12~15  |
| 5.1 メンテナンス-1(分解図)12         |
| 5.2 メンテナンス-2(分解図)13         |
| 5.3 メンテナンス-3(分解図)14         |
| 5.4 トラブルシューティング15           |
| 6. FX12 フルイドポンプアッセンブリ 16~23 |
| 6.1 仕様 16                   |
| 6.2 分解図(シェブロン・パッキン) 17      |
| 6.3 パーツリスト(シェブロン) 18        |
| 6.4 分解図(U-CUPS)19           |
| 6.5 パーツリスト(U-CUPS) 20       |
| 6.6 分解図(シェブロン)メンテナンス        |
| 6.7 分解図(U-CUPS)メンテナンス22     |
| 6.8 トラブルシューティング23           |

## 安全上の注意事項

本パーツリストにおいては、警告、注意、注意事項という表記は、下記のように重要な安全情報を強調するのに使用されています。

♪\ 書 古 重傷、死亡事故または重大な器物破壊 を招く危険な行為または安全でない行為 1 注意

軽傷、製品または器物破壊を招く危険な行為または安全でない行為を示します。

注意事項

設置、操作または保守に関する重要な 情報を示します。

### ▲ 警告



を示します。

#### 取扱説明書をお読みください

塗布装置を操作する前に、取扱説明書に記載されている安全、操作および保守に関する全ての情報をお読みいただき、理解しておいてください。



#### 自動装置

自動装置は、なんの警告もなく突然起動する 場合があります。



#### 安全メガネ着用

サイドシールド付きの安全メガネを着用しないと、 眼の負傷または失明を招く可能性があります。



#### 毎日、装置を点検をする

部品が摩耗したり、破損した部品がないか、機器を点検してください。点検がない機器の操作はしないでください。



## 保守中は全ての電源、接続を切断、減圧、ロックする

装置の保守を行う前に、全ての電源、接続を切断してロックしておかないと、重傷や死亡事故を招く可能性があります。



#### 設備を変更しない

機器の製造業者が、承認しない製品の改造はしないでください。



#### 操作員の訓練

塗布装置の全ての作業者は、操作をする前に 訓練を受ける必要があります。



#### 緊急時の装置の停止方法と、遮断箇所に ついて把握しておくようにしてください。



#### 装置の誤用による危険

装置を使い方を誤ると、装置の破損、誤作動または予期せぬ作動が発生し、重傷につながる危険性があります。



#### 減圧手順

必ず、装置の取扱説明書に記載された減圧手順を守ってください。



#### 装置保護具の適切な場所への設置

安全装置が正しく設置されていない場合は、装 置を操作しないでください。



#### 騒音の危険性

大音量が人的損傷を引き起こす場合があります。 本装置を使用する場合は、聴覚保護具を使用 してください。



#### 発射物の危険性

高圧で放出される塗料やガス、または飛んで くる破片によって負傷する場合があります



#### 高圧力対策

高圧力は重傷を招く原因となる場合があります。保守を行う前には、全ての圧力を減圧してください。 スプレーガンからの吹きつけや、ホースからの液漏れ、破損した部品によって人体に塗料を噴出してしまうと、重傷を招く可能性があります。



#### 指を挟む危険性

稼動部に指を挟まれると、押しつぶされたり、切断する可能性があります。全ての稼動部には指を挟む危険性があります。



#### 静電気

機器は適切な接地をして、静電気を放電してください。不適切な接地や火花は、火災、感電、爆発を引き起こし、重大な人身事故になることがあります。



#### 製品は電磁波を放ちます。

一部のペースメーカーと干渉する可能性が ある電磁波を発します。



### PROP65 警告

この製品には、米国カルフォルニアの検証で、 出産障害等を引き起こす可能性がある物質 が含まれています。

## ▲ 警告

装置が不適切に設置または使用されていると、高圧によって重傷を負う可能性があります。 このマニュアルのすべての注意事項と手順をよく読み、理解し、遵守してください。 すべての手順を完全に理解してから装置を設置、使用、または点検修理してください。 装置の使用者にこの情報を提供することは、雇用者の責任です。







## 静電気火花の防止

- 1. エアレススプレーを行う場は、Binks のワイヤーなし導電性ホースをお使いください。ガンとホースを導通させてください。
- 2. ポンプを接地してください。 接地されていないプラット フォーム上では絶対に装置 を運転しないでください。
- 3. 可燃性の溶剤で洗浄または 清掃を行う時は、廃溶剤を受 けるために必ず蓋のない金 属製容器を用いてください。 溶剤容器は接地してくださ い。
- 4. システムを洗浄する時は、必ずスプレーチップを取り外してください。 ポンプはできるだけ低い圧力で運転してください。



#### 一般的な警告

- 1. 加圧されたスプレーヤーを 絶対に放置しないでくださ い。
- 2. すべてのホースの漏れや摩 耗を定期的に点検し、すべて の接続部を使用前に締め付 けてください。不良ホースの 修理を試みないでください。 別の導電性ホースと交換し てください。
- 3. いかなる構成部品を分解する際も、事前にバイバスバルブを「BYPASS」側に回すか、またはスプレーガンのトリガーを引くことによって、必ずシステムの圧力を開放してください。

### 注意事項

液体、溶剤、およびフィラーは、ポンプの接液部と化学的および物理的に適合するものだけをお使いください。ポンプの構成材料と適合性に関する情報は、BINKS 代理店にお問い合わせください。使用する液体に関する情報は、液体の製造元にお問い合わせください

#### 交換部品

このポンプは、純正部品のみを 使うように設計されています。 最低限の仕様および Binks の安 全装置に適合しない部品をこ のポンプに装着して使用した 場合、使用者が一切のリスクと 責任を負うものとします。

### ▲注意

ポンプ内には、脱イオン化水、蒸留水、逆浸透水、またはいかなるグレードの純水も絶対に入れないでください。これらの液体は腐食を引き起こすことがあります。

#### 注意事項

ポンプを誤って使用した場合、BINKS は責任を負いません。使用について ご不明な点がありましたら、BINKS 代理店にお問い合わせください。

#### ▲ 警告

#### 過大なエア圧力

人的負傷、ポンプの損傷、またはその他の物的損害につながる可能性があります。モータの型式プレートに記載されている最大入口エア圧力を超えないようにしてください。


| 危険                    | 原因   | 安全措置   |
|-----------------------|--|--|
| 爆発                    | 静電気<br>潜在的爆発性雰囲気におけるこの装置の使用<br>可燃性液体から発生する蒸気は、静電気の放電によって引火や爆発を引き起こす可能性があります。                         | <ol> <li>この装置を潜在的爆発性雰囲気の中に設置する場合は、ATEX指令の機器カテゴリーと温度等級が、その区域の要件に適合することを確認してください。</li> <li>エア源とアースとの導通を測定し、抵抗値が10<sup>6</sup> Ω以下であることを確認してください。</li> <li>すべての金属製装置を接地してください。</li> <li>抵抗値は1Ω以下でなくてはなりません。</li> </ol>  |
| ATEX認証に求められる安全使用の特別条件 | 装置に過度の圧力を加えると、<br>装置の故障や人的負傷を引き<br>起こす可能性があります。<br>耐浸炭性の潤滑媒体を使用してください。<br>不適切な操作や保守は危険につながる可能性があります。 | <ol> <li>このマニュアルに記載された定格最大動作<br/>圧力とモータ回転数を超えてはなりません。</li> <li>適切に承認された静電気消散性または導電性を有する給気ホースだけを装置に取り付け、端部をエア源に接続してください。</li> <li>エア源 (コンプレッサーなど) は危険性のない区域に配置するとともに、加圧時にほこりや異物が部品に侵入するのを防ぐため、吸気システムにフィルターを装着してください。</li> <li>耐浸炭性を有し、T4機器の自然発火温度が185° C以上の潤滑媒体を使用してください。</li> <li>使用者は、装置のすべての金属製部品を適切に接地してください。抵抗値は1Ω以下でなくてはなりません。</li> </ol> |


## 1. 概 要

## 1.1 概 要

本製品はウレタントップコート、硬化剤、木工用着色剤及びステインなど水性及び溶剤系塗料でエアレス、エアアシストエアレスコーティング用ポンプとして使用されます。 流量によっては複数のガンを取り付けることも可能です。








1.2 仕 様

| 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 圧力比                                     | 31:1                        |  |
| 最大エア圧                                   | 0.8 MPa (116psi)            |  |
| 最大フルイド圧力                                | 24.8 MPa (3596psi)          |  |
| サイクル当たりの流量                              | 72 cc (2.4 oz)              |  |
| 60 サイクル当たりの流量/分                         | 4.3 l/分 (1.2 gal/分)         |  |
| 20cycle/分でエア圧力 0.8MPa 時の流量              | 498 l/分 (17.6 SCFM)         |  |
| 最大推奨連続サイクル                              | 20 サイクル/分                   |  |
| エア入口径                                   | 3/8 ダ BSP(メス)               |  |
| フルイド入口径                                 | 3/4 ギ NPS(オス)               |  |
| フルイド出口径                                 | 3/8 ギ BSP(オス) 3/8 ギ NPS(オス) |  |
| 騒音レベル                                   | 97. 3 dB                    |  |
| 重量                                      | 16 kg(35.3 lbs)             |  |

## 2. MX1231 ポンプ

## 2.1 分解図




## 2.2パーツリスト

| Item<br>No. | パーツ No.       | 名称                                 | MX1231PL<br>数量 | MX1231PP<br>数量 | MX1231PU<br>数量 | MX1231UC<br>数量 |
|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1           | AX140S        | AX140S エアモータアッセンブリ                 | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 2           | FX12PL        | FX12 フルイドポンプ アッセンブリ<br>(PTFE/革)    | 1              | -              | -              | -              |
| _           | FX12PP        | FX12 フルイドポンプ アッセンブリ<br>(PTFE)      | -              | 1              | -              | ı              |
|             | FX12PU        | FX12 フルイドポンプ アッセンブリ<br>(PTFE/UHMW) | -              | -              | 1              | ı              |
|             | FX12UC        | FX12 フルイドポンプ アッセンブリ (U-<br>カップ)    | -              | -              | -              | 1              |
| 3           | 0115-010648   | タイロッド                              | 3              | 3              | 3              | 3              |
| 4           | 0115-010114 ■ | ネジ                                 | 3              | 3              | 3              | 3              |
| 5           | 0115-010113 ● | ロックピン                              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| 6           | 0115-010650   | モータ ロッド アダプター                      | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 7           | 166001        | スロット セットネジ                         | 3              | 3              | 3              | 3              |
| 8           | 0115-010655   | ガード                                | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 9           | 0115-016243   | アース線                               | 1              | 1              | 1              | 1              |

- ■印のパーツは、別々に販売されていません。AX140 ハードキット(0115-010300)に含まれています。
- ●印のパーツは、別々に販売されていません。リペアハードキット(0115-010305/0115-010307/0115-010309/0115-010387)に含まれています。

## 3. MX1231 ポンプ本体アッセンブリ

## 3.1 分解図 (メンテナンス)



## MX1231 ポンプ本体アッセンブリ 3.2トラブルシューティング

| 問題点                    | 原因   | 処理   |
|------------------------|--|--|
| ポンプが動作しない              | <ul><li>● エアが来ていない</li><li>● スプレーノズルが詰まっている</li></ul>                  | <ul><li>● 元エアの確認</li><li>● スプレーノズルを洗浄または交換する</li></ul>                       |
| エアモータの不規則な動作及び<br>停止   | <ul><li>ポペットアッセンブリの摩耗</li><li>スプール及びスリーブの摩耗、汚れ</li></ul>               | <ul><li>ポペットアッセンブリの交換</li><li>スプールかスリーブの交換、必要であれば、スプール及びスリーブの洗浄、交換</li></ul> |
| 排気部からのエア漏れ             | <ul><li>ポペットアッセンブリの摩耗</li><li>ピストンシールの摩耗</li><li>ダイヤフラムの摩耗</li></ul>   | <ul><li>ポペットアッセンブリの交換</li><li>ピストンシールの交換</li><li>ダイアフラムの交換</li></ul>         |
| ソルベントカップに材料が漏れ<br>ている  | <ul><li>● 上部パッキンが摩耗か汚れ<br/>ている</li></ul>                               | <ul><li>● 上部パッキンの洗浄または<br/>交換</li></ul>                                      |
| ポンプの下降過程でポンプが停止しない     | ● 下部ボール傷・磨耗か汚れて<br>いる  | <ul><li>下部ボールを洗浄または交換</li></ul>  |
| ポンプの上昇過程でポンプが停<br>止しない | <ul><li>上部ボールが傷・磨耗か汚れている</li><li>下部パッキンが摩耗か汚れている</li></ul>             | <ul><li>上部ボールを洗浄または交換</li><li>下部パッキンを洗浄または交換</li></ul>                       |
| ポンプが不規則な動作をする          | <ul><li>吸い込み部分抵抗(異物)がある</li><li>吸い込みフィルターの詰まり</li><li>材料が少ない</li></ul> | <ul><li>吸い込みホースの洗浄、交換</li><li>吸い込みフィルターの洗浄、交換</li><li>材料缶の交換、継ぎ足し</li></ul>  |
| ポンプは稼働するが、材料が出て<br>こない | <ul><li>ポンプと吸い込みホース間が確実に締っていない</li><li>下部ボールが着座していない</li></ul>         | <ul><li>全ての接続部の確認、再締め付け</li><li>必要であれば、部品の洗浄、交換</li></ul>                    |


## 4. AX140S エアモータアッセンブリ



## 4.1 仕 様

| 最大エア圧            | 0.8 MPa                      |
|------------------|------------------------------|
| 最大推奨連続運転サイクル     | 20 サイクル/分                    |
| エア流量(@20 サイクル/分) | 498 0/分(17.6 SCFM)           |
| エア入口径            | 3/8 ‡ BSP(メス)                |
| ピストン直径           | 140 mm (5.5 f <sup>ン</sup> ) |
| ストローク長           | 75 mm (3.0 チン)               |
|                  |                              |

## 4.2 AX140S エアモータアッセンブリ:分解図



## 4.3 AX140S エアモータアッセンブリ:パーツリスト


| Item No. | パーツ No.           | 名 称                        | 数量 |
|----------|-------------------|----------------------------|----|
| 1        | 0115-010023 🔺     | 排気カバー スクリーン                | 1  |
| 2        | 0115-010024 ▲□    | ネジ                         | 4  |
| 3        | 0115-010022 🔺     | 排気カバー                      | 1  |
| 4        | 0115-010073 ▲□    | 丸頭ネジ                       | 8  |
| 5        | 0115-010019 🔺     | 急速排気バルブ ゲージ                | 2  |
| 6        | 0115-010021       | Oーリング                      | 2  |
| 7        | 0115-010020       | ダイヤフラム                     | 2  |
| 8        | 0115-010026 ▲□    | 丸頭ネジ                       | 4  |
| 9        | 0115-010097 🔺     | バルブブロック                    | 1  |
| 10       | 0115-010107 ▲□    | パイププラグ                     | 1  |
| 11       | 0114-014774 🔺     | 安全バルブ                      | 1  |
| 12       | 0115-010015 🔺+    | スプール、スリーブアッセンブリ            | 1  |
| 13       | 0115-010016 🛕 🖝 + | バンパー                       | 2  |
| 14       | 0115-010017 🔺+    | マグネット                      | 2  |
| 15       | 0115-010049 ▲●+◊  | Oーリング                      | 4  |
| 16       | 0115-010018 🔺+    | バルブ ブロックエンド キャップ           | 2  |
| 17       | 0115-010051 •+>   | Oーリング                      | 4  |
| 18       | 0115-010117       | アッパー エンド キャップ マシニング        | 1  |
| 19       | 0115-010037 •     | ポペット アッセンブリ                | 2  |
| 20       | 0115-010124       | 穴付きネジ                      | 4  |
| 21       | 0115-010133 ◆◊    | Oーリング                      | 2  |
| 22       | 0115-010116       | AX140 シリンダー                | 1  |
| 23       | 0115-010127       | ロックナット                     | 1  |
| 24       | 0115-010131       | ワッシャー                      | 2  |
| 25       | 0115-010132 ◆◊    | Oーリング                      | 2  |
| 26       | 0115-010128       | AX140 ピストン                 | 1  |
| 27       | 0115-010129 ◆◊    | Oーリング                      | 1  |
| 28       | 0115-010130       | AX140 モータロッド               | 1  |
| 29       | 0115-010119       | ロワー エンド キャップ マシニング         | 1  |
| 30       | 0115-010658       | AX140 モータロッド カートリッジ アッセンブリ | 2  |
|          |                   |                            |    |

- ▲ 印のパーツは、部品単位です。組品が必要な場合は 0115-010660 を注文します。
- 印のパーツは、エアモータ リペアキット(0115-010301)に含まれています
- + 印のパーツは、エアモータ バルブ リペアキット(0115-010226)に含まれています
- ◇ 印のパーツは、エアモータ シールキット(0115-010302)に含まれています
- □印のパーツは、AX140S ハードウェアキット(0115-010300)に含まれています

## 5. AX140S エアモータアッセンブリ 5.1 メンテナンス-1


# (8 (3) メンテナンスシンボル 4mm # アイテム No. リペアキット (リペアキットに含まれる部品) (#) ルブリカント/グリース PG ネジシール (シールテープ/PTFE) /TS PG 5 **6 @** 2.5mm 2.5mm

# **AX140S** エアモータアッセンブリ 5.2 メンテナンス-2



## AX140S エアモータアッセンブリ 5.3 メンテナンス-3 12.4-13.6Nm [110-120 in-lb] 23) 24) 21mm 25<u>/</u>PG 26) 25<u>/</u>PG メンテナンスシンボル (24) # アイテム No. 27<u>/</u>PG リペアキット (#) (リペアキットに含まれる部品) ルブリカント/グリース (28) /PG ネジシール (シールテープ/PTFE) <u>/ts</u> **(5**) (19)/TS 6 (3) (16) (15) (14) PG (13)

## ▲ 警告





一部のペースメーカ ーと干渉する可能性 がある電磁波を発し ます。

## ▲ 注意

スプールとスリーブのアッセンブリ (12) は、整合された一組であり、他 のスプールとスリーブのアッセンブ リと交換することはできません。

12

13 (14)

## 注意事項

マグネット(14)を取り扱う時は注意してください。

(15)

マグネット同士を近づけないでください。負傷やマグネットの破損を引き起こす恐れがあります。

## AX140S エアモータアッセンブリ 5.4 トラブルシューティング

| 問題点                   | 原因   | 処理  |
|-----------------------|--|---|
| ポンプが動かない              | <ul><li>● 圧縮エアが来ていない。</li><li>● システムが詰まっている。</li></ul>     | <ul><li>● 圧縮エアの供給をチェック<br/>する。</li><li>● 詰まりの原因を取り除く。</li></ul>           |
| エアモーターの不規則な動き<br>及び停止 | <ul><li>ポペットアッセンブリの摩耗。</li><li>スプール及びスリーブの摩耗、汚れ。</li></ul> | <ul><li>ポペットアッセンブリの交換。</li><li>スプール及びスリーブアッセンブリの洗浄、または必要であれば交換。</li></ul> |
| 排気部からエアが漏れ続ける         | <ul><li>ピストンシールの摩耗。</li><li>ダイヤフラムの摩耗。</li></ul>           | <ul><li>ポペットアッセンブリの交換。</li><li>ピストンシールの交換。</li><li>ダイヤフラムの交換。</li></ul>   |

スプールとスリーブのアッセンブリ(12)は、整合された一組であり、他のスプールとスリーブの アッセンブリと交換することはできません。

## 6. FX12 フルイドポンプ アッセンブリ

Model: FX12PL (PTFE / Leather), FX12PP (PTFE), FX12PU (PTFE/U-Cups),FX12UC (U-Cups)




## 6.1 仕 様

| 最大液体圧力          | 24.8 MPa (3596 psi)      |
|-----------------|--------------------------|
| サイクル当たりの流量      | 72 cc (2.4 oz)           |
| 60 サイクル当たりの流量/分 | 4.3 $\ell/m$ (1.1 gal/m) |
| フルイド入口径         | 3/4 💤 NPS(オス)            |
| フルイド出口径         | 3/8 ♯ BSP(オス) &          |
|                 | 3/8 ♯゙ NPS(オス)           |
| 重量              | 6.4 kg (14.1 lbs)        |
| 接液部の材質          | ステンレススチール、               |
|                 | タングステンカーバイト、             |
|                 | ヘッドクローム、PTFE、            |
|                 | ポリエチレン、革                 |

## FX12 フルイドポンプ アッセンブリ


## 6.2 分解図: (シェブロン パッキン)

### Model: FX12PL (PTFE/Leather), FX12PP (PTFE) FX12PU (PTFE/UHMW)



0115-010269 FX12 チェックバルブ アッセンブリ

|             | メンテナンスシンボル                |  |
|-------------|---------------------------|--|
| #           | アイテム No.                  |  |
| <b>(#</b> ) | リペアキット<br>(リペアキットに含まれる部品) |  |
| PG          | ルブリカント                    |  |
| TS          | ネジシール<br>(シールテープ/PTFE)    |  |



## FX12 フルイドポンプ アッセンブリ 6-3. パーツリスト:(シェブロン)

Model: FX12PL (PTFE / Leather), FX12PP (PTFE)


| Item No.  | パーツ No.        | 名 称  | FX12PL | FX12PP | FX12PU |
|-----------|----------------|--|--------|--------|--------|
| i com no. | / / / NO.      | 1 <u>1</u>   11   11   1   1   1   1   1   1   1 | 数量     | 数量     | 数量     |
| 1         | 0115-010232    | FX12 ソルベントカップ                                    | 1      | 1      | 1      |
| 2         | 0115-010294    | サイトグラス   | 1      | 1      | 1      |
| 3         | 0115-010231 •+ | O-リング  | 1      | 1      | 1      |
| 4         | 0115-010141    | FX12 アッパーパッキングリテーナ                               | 1      | 1      | 1      |
| 5         | 0115-010205    | ポンプアダプタープレート                                     | 1      | 1      | 1      |
| 6         | 0115-010143 •+ | FX12 ポンプチューブシール                                  | 2      | 2      | 2      |
| 7         | 0115-010261 ●+ | FX12 アッパーパッキングセット(PTFE/革)                        | 1      |        |        |
| 7         | 0115-010263 •+ | FX12 アッパーパッキングセット(PTFE)                          |        | 1      |        |
| 7         | 0115-010265 •+ | FX12 アッパーパッキングセット<br>(PTFE/UHMW)                 |        |        | 1      |
| 8         | 0115-010152    | パッキングスプリング                                       | 2      | 2      | 2      |
| 9         | 0115-010137    | FX12 アッパーポンプチューブ                                 | 1      | 1      | 1      |
| 10        | 0115-010269    | FX12 チェックバルブアッセンブリ                               | 1      | 1      | 1      |
| 11        | 0115-010142    | FX12 ポンプロッド (ヘッドクローム)                            | 1      | 1      | 1      |
| 12        | 0114-014022 •  | アッパーボール (10 m)                                   | 2      | 2      | 2      |
| 13        | 0115-010144 •+ | FX12 アッパーシートシール                                  | 3      | 3      | 3      |
| 14        | 0115-010145 •  | FX12 アッパーシート                                     | 2      | 2      | 2      |
| 15        | 0115-010146    | FX12 アッパーシートリテーナー                                | 1      | 1      | 1      |
| 16        | 0115-010262 •+ | FX12 ロワーパッキングセット(PTFE/革)                         | 1      |        |        |
| 16        | 0115-010264 ●+ | FX12 ロワーパッキングセット(PTFE)                           |        | 1      |        |
| 16        | 0115-010266 ●+ | FX12 ロワーパッキングセット<br>(PTFE/UHMW)                  |        |        | 1      |
| 17        | 0115-010138    | FX12 ロワーポンチューブ                                   | 1      | 1      | 1      |
| 18        | 0115-010140 •+ | FX12 ロワーボールケージシール                                | 1      | 1      | 1      |
| 19        | 0115-010139    | FX12 ロワーボールケージ                                   | 1      | 1      | 1      |
| 20        | 0114-010425 ●  | FX12 ロワーボール (18 m)                               | 1      | 1      | 1      |
| 21        | 0115-010147 •+ | FX12 フルイドインレットフィッティン<br>グ                        | 1      | 1      | 1      |
| 22        | 0115-010148 •+ | FX12 ロワーシート                                      | 1      | 1      | 1      |
| 23        | 0115-010149    | FX12 フルイドインレットフィッティン<br>グ                        | 1      | 1      | 1      |
| 24        | 0115-010258    |  | 1      | 1      | 1      |
| 25        | 0115-010270 ●  | フルイドアウトレットフィッティング<br>FX12 チェックバルブスプリング           | 1      | 1      | 1      |
| 26        | 0115-010271    | FX12 チェックバルブハウジング                                | 1      | 1      | 1      |

• 印のパーツは、リペアキットに含まれています。 $\to\to\to\to\to$  0115-010307 0115-010309 0115-010308 + 印のパーツは、シールキットに含まれています。 $\to\to\to\to\to\to$  0115-010308 0115-01030

## FX12 フルイドポンプ アッセンブリ

6.4分解図:(U-CUPS)

Model: FX12UC



# FX12 フルイドポンプ アッセンブリ 6.5 パーツリスト: (U-CUPS)


Model: FX12UC

| Item No. | パーツ No.        | 名 称                     | 数量 |
|----------|----------------|-------------------------|----|
| 1        | 0115-010232    | FX12 ソルベントカップ           | 1  |
| 2        | 0115-010294    | サイトグラス                  | 1  |
| 3        | 0115-010231 •+ | Oーリング                   | 1  |
| 4        | 0115-010230 ●  | スペーサー                   | 1  |
| 5        | 0115-010161 •+ | FX12 アッパーU カップシール       | 2  |
| 6        | 0115-010229    | FX12 アッパーU カップリテーナー     | 1  |
| 7        | 0115-010205    | ポンプアダプタープレート            | 1  |
| 8        | 0115-010143 •+ | FX12 ポンプチューブシール         | 2  |
| 9        | 0115-010162 •  | FX12 アッパーU カップスペーサー     | 1  |
| 10       | 0115-010137    | FX12 アッパーポンプチューブ        | 1  |
| 11       | 0115-010269    | FX12 チェックバルブアッセンブリ      | 1  |
| 12       | 0115-010142    | FX12 ポンプロッド (ヘッドクローム)   | 1  |
| 13       | 0114-014022 •  | アッパーボール (10 mm)         | 2  |
| 14       | 0115-010144 •+ | FX12 アッパーシートシール         | 3  |
| 15       | 0115-010145 •  | FX12 アッパーシート            | 2  |
| 16       | 0115-010146    | FX12 アッパーシートリテーニング      | 1  |
| 17       | 0115-010164 ●  | FX12 ロワーU-カップスペーサー      | 1  |
| 18       | 0115-010163 •+ | FX12 ロワーU-カップシール        | 1  |
| 19       | 0115-010138    | FX12 ロワーポンプチューブ         | 1  |
| 20       | 0115-010140 •+ | FX12 ロワーボールケージシール       | 1  |
| 21       | 0115-010139    | FX12 ロワーボールケージ          | 1  |
| 22       | 0114-014025 •  | ロワーボール (18 mm)          | 1  |
| 23       | 0115-010147 ●+ | FX12 ロワーシートシール          | 1  |
| 24       | 0115-010148 •  | FX12 ロワーシート             | 1  |
| 25       | 0115-010149    | FX12 フルイド インレット フィッティング | 1  |
| 26       | 0115-01028     | フルイド アウトレット フィッティング     | 1  |
| 27       | 0115-010270 •  | FX12 チェックバルブスプリング       | 1  |
| 28       | 0115-010271    | FX12 チェックバルブハウジング       | 1  |
| 29       | 0114-018251    | セットネジ                   | 2  |
|          |                |                         |    |
|          |                |                         |    |


- ●印のパーツは、リペアキット (0115-010305) に含まれています。
- + 印のパーツは、シールキット (0115-010304) に含まれています。

## FX12 フルイドポンプ (シェブロン) 6.6 メンテナンス(分解図)

Model: FX12PL (PTFE / Leather) FX12PP (PTFE) FX12PL (PTFE / UHMW)




FX12パッキンおよびシートの向き



# FX12 フルイドポンプ (U-CUPS) 6.7 メンテナンス (分解図)

20mm



FX12 U-カップおよびシートの向き



# FX12 フルイドポンプ アッセンブリ: 6.8 トラブルシューティング

| 問題点                   | 原因   | 処理   |
|-----------------------|--|--|
| ソルベントカップに材料が漏れて<br>いる | <ul><li>◆ 上部パッキンが摩耗か汚れている。</li></ul>   | <ul><li>● 必要であれば上部パッキンを<br/>交換、洗浄する。</li></ul>                                     |
| ポンプ下降工程でポンプが停止<br>しない | <ul><li>▼ 下部ボールがキズ、摩耗か汚れている。</li></ul>   | ● 必要であれば交換、洗浄する。   |
| ポンプ上昇工程でポンプが停止しない     | <ul><li>上部ボールがキズ、摩耗か汚れている。</li><li>下部パッキンが摩耗か汚れている。</li></ul>                      | <ul><li>● 必要であれば交換、洗浄する。</li><li>● 必要であれば交換、洗浄する。</li></ul>                        |
| ポンプが不規則な動きをする         | <ul><li>吸い込み部分に抵抗(異物)がある。</li><li>吸い込みフィルターまたはストレーナの詰まり。</li><li>材料が少ない。</li></ul> | <ul><li>吸い込みホースの洗浄、交換。</li><li>フィルターまたはストレーナの洗浄、交換。</li><li>材料缶の交換、継ぎ足し。</li></ul> |
| ポンプは稼働するが材料が出てこない     | <ul><li> ポンプと吸い込みホース間が<br/>確実に締まっていない。</li><li> 下部ボールが着座していな<br/>い。</li></ul>      | <ul><li>全ての接続部の再確認、再締め付け。</li><li>必要であれば部品の交換、洗浄。</li></ul>                        |



## Binks・PCE 事業部 ランズバーグ・インダストリー株式会社

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5 TEL: 045-785-6378 / FAX: 045-785-6517